

# E 大気センサーのお手入れ方法

乾拭き 2ヶ月に1回程度 ※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。

注意事項	お手入れする場所	使用するアイテム
水洗いNG	水気のない場所	掃除機 綿棒



乾いた綿棒でセンサーについた埃を拭き取ります。

## POINT

汚れがひどい場合は、市販のレンズクリーナーを綿棒に染み込ませてお手入れしてください。

## 各モデルごとの大気センサー・カバーの取り外し方

### X5D



背面カバーを外した本体側に搭載されています。

### X3D



つまみ部分に指をかけて手前にひきます。

### X8D Pro

※X8D Proは掃除不要です。



背面にあるユニットカバーの下部を軽く手で内側に押しすと、取り出すことができます。

**X1D** 大気センサーは本体背面にあります。 ※カバーを外すときは、以下の手順で行ってください



①プレフィルターを取り出します。



②大気センサーカバーを上にはずすとカバーが外れます。

