

1 プレフィルター

水洗いOK



お手入れ
頻度

2ヶ月に1回

※ご利用環境により、
お手入れ頻度は異なります。

お手入れする場所

キッチンシンクやお風呂場

使用するアイテム

手洗い 掃除機

水洗い



掃除機のブラシで掃除



水洗いか掃除機のブラシで汚れを落とします。硬いブラシを使ったり、強くこすると破損の原因となりますので優しく洗ってください。



POINT

浴室乾燥機を使うことでより早く乾燥させることも可能です。

※直射日光の当たらない、風通しの良い場所で乾燥させます。



- 濡れた状態で本体に挿入すると故障の原因となりますので、十分に乾燥させてください。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。