

D プレフィルターのお手入れ方法



水洗いOK

2ヶ月に1回程度

※ご利用環境により、
お手入れ頻度は異なります。

注意事項

お手入れする場所

使用するアイテム

水洗いOK

キッチンシンクやお風呂場

掃除機 手洗い

水洗い



掃除機のブラシで掃除



水洗いか掃除機のブラシで汚れを落とします。硬いブラシを使ったり、強くこすると破損の原因となりますので優しく洗ってください。



風通しのいい場所で、
十分に乾燥させます。

POINT

浴室乾燥機を使用すると早く乾いて便利です。



- 濡れた状態で本体に挿入すると故障の原因となりますので、十分に乾燥させてください。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。