

E 大気センサーのお手入れ方法

乾拭き 2ヶ月に1回程度

※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。
※汚れているとモニターに正しい数値が表示されない場合がございます。

注意事項

水洗いNG

お手入れする場所

水気のない場所

使用するアイテム

綿棒



乾いた綿棒でセンサーについた埃を拭き取ります。

掃除機のノズルを使って異物を吸い取ることもできます。

POINT

汚れがひどい場合は、市販のアルコール又はレンズクリーナーを綿棒に染み込ませてお手入れしてください。

各モデルごとの大気センサー・カバーの取り外し方

X5D



背面カバーを外した後、カバーのつまみ部分に指をかけて手前にひきます。

X3D



つまみ部分に指をかけて手前にひきます。

X8D Pro

※X8D Proは掃除不要です。



背面にあるユニットカバーの下部を軽く手で内側に押すと、取り出すことができます。

X1D 大気センサーは本体背面にあります。※カバーを外すときは、以下の手順で行ってください。



①プレフィルターを取り出します。



②大気センサーカバーを上をスライドさせるとカバーが外れます。

