

お手入れ重要

C イオン化ワイヤーフレームのお手入れ方法



乾拭き 2ヶ月に1回程度

※ご利用環境により、
お手入れ頻度は異なります。

注意事項

水洗いNG

お手入れする場所

水気のない場所

使用するアイテム

専用クリーナー



POINT



ワイヤーに沿って
優しく拭き取ってください。



グレーの面をワイヤーに
当ててご使用ください。

専用クリーナーで乾拭きをします。

汚れがひどい場合

水洗いは厳禁です。汚れがひどい場合は、
湿らせた布やスポンジを使ってお手入れしてください。

POINT

イオン化ワイヤーフレームが汚れていると異音の原因となります
ので、ワイヤーの端から端まで丁寧に掃除してください。



きれいな状態



汚れた状態

ワイヤーの色は黒です。汚れている場合は白っぽく見えます。



- 硬いスポンジを使用したり、強い力を加えると破損の原因となります。
- 濡れた状態で使用すると故障の原因になります。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。