

天

本製品をご使用の際に不明な点などがございましたら
下記のカスタマーセンターまでお問い合わせください。

トゥーコネクト・カスタマーセンター

0120-134-568

平日（月～金）午前9時～午後6時（土日祝日以外）

修理・交換について

メーカー保証期間（1年）以内であれば無償で修理対応させていただきます。但し保証期間内であっても有償での修理となる場合がございます。詳しくは保証書をご確認ください。

パーツのご購入について

エアドッグ公式ホームページ（トゥーコネクトサイト）よりご購入いただけます。お電話でのご注文をご希望の方は、上記までお問い合わせください。



公式Instagramでも最新情報をお届けしています



AIR-GD006-ALL2401

地

保存版

 **Airdog**
**メンテナンス・トラブル対応
パーフェクトガイド**

**故障かな?と思ったら
お読みください**





目 次

こんな現象が起きたらお手入れタイミング	P3
自宅でお手入れできるもの	P4
各部品のお手入れ方法	
オゾン除去フィルターのお手入れ方法	P6
集塵フィルターのお手入れ方法	P7
イオン化ワイヤーフレームのお手入れ方法	P8
プレフィルターのお手入れ方法	P9
大気センサーのお手入れ方法	P10
本体のお手入れ方法	P11
絶対にやってはいけない2つのこと	P12
故障かな?と思ったら	P14
よくある質問	P20



こんな現象が起きたらお手入れタイミングです


1

Cマークが
表示される

2


「ジジジ」
「パチパチ」という
異音がする

3

吸気口が
汚れてきた

天







自宅でお手入れできるもの



※X8D Proのプレフィルターは左右にあります。



※お手入れの際にはベンジン、シンナー、アルコール、塩素系や酸性の洗剤などは使用しないでください。外装の劣化や部品が溶解するおそれがあります。また、塩素系と酸性の洗剤を混ぜると有毒ガスが発生し、健康を害するおそれがあります。






大気センサー

本体

水洗いNG


水洗いNG

水洗いNG



天

A オゾン除去フィルターのお手入れ方法



乾拭き 半年に1回程度 ※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。

注意事項
水洗いNG

お手入れする場所
水気のない場所


使用するアイテム
掃除機

1




掃除機などを使って付着物を取り除きます。

2



陰干しをすると、ニオイを取り除くこともできます。

B 集塵フィルターのお手入れ方法



水洗い 2ヶ月に1回程度 ※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。

注意事項
水洗いOK

お手入れする場所
キッチンシンクやお風呂場

使用するアイテム
専用ブラシ

1



お風呂場やシンクで専用ブラシを使用して水洗いします。

2



約1日かけて乾燥させます。

POINT

- お掃除用・食器用などの中性洗剤をご使用ください。洗剤がフィルターに残らないようしっかりと水で洗い流してください。

- 集塵フィルターには鋭利な箇所があるため、手を傷つけないようにご注意ください。

汚れがひどい場合

弱アルカリ性洗剤をご利用いただけますが、その際は必ずゴム手袋を装着して作業をしてください。

POINT

浴室乾燥機を使用すると早く乾いて便利です。

- 完全に乾燥していることを確認後、本体にお戻しください。濡れた状態で使用すると故障の原因となります。



- 絶対に水洗いはしないでください。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。




- 集塵フィルターは分解しないでください。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。

地

天

C イオン化ワイヤーフレームのお手入れ方法



乾拭き 2ヶ月に1回程度 ※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。


注意事項
水洗いNG

お手入れする場所
水気のない場所

使用するアイテム
専用クリーナー



専用クリーナーで乾拭きをします。



ワイヤーに沿って
優しく拭き取ってください。
グレーの面をワイヤーに
当ててご使用ください。

汚れがひどい場合

水洗いは厳禁です。汚れがひどい場合は、
湿らせた布やスポンジを使ってお手入れしてください。

POINT

イオン化ワイヤーフレームが汚れていると異音の原因となります
ので、ワイヤーの端から端まで丁寧にお掃除してください。



きれいな状態




汚れた状態

ワイヤーの色は黒です。汚れている場合は白っぽく見えます。



- 硬いスポンジを使用したり、強い力を加えると破損の原因となります。
- 濡れた状態で使用すると故障の原因になります。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。

D プレフィルターのお手入れ方法



水洗いOK 2ヶ月に1回程度 ※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。

注意事項
水洗いOK

お手入れする場所
キッチンシンクやお風呂場

使用するアイテム
掃除機|手洗い



水洗い
水洗いか掃除機のブラシで汚れを落とします。硬いブラシを使ったり、
強くこすると破損の原因となりますので優しく洗ってください。



風通しのいい場所で、
十分に乾燥させます。

POINT

浴室乾燥機を使用すると早く乾いて便利です。



- 濡れた状態で本体に挿入すると故障の原因となりますので、十分に乾燥させてください。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。

地

E 大気センサーのお手入れ方法

乾拭き 2ヶ月に1回程度 ※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。

注意事項
水洗いNG

お手入れする場所
水気のない場所

使用するアイテム
掃除機 純棒



乾いた綿棒でセンサーに
ついた埃を拭き取ります。

POINT 汚れがひどい場合は、市販のレンズクリーナーを
綿棒に染み込ませてお手入れしてください。

各モデルごとの大気センサー・カバーの取り外し方

X5D



背面カバーを外した本体側に搭載されています。

X3D



つまみ部分に指をかけて手前にひきます。

X8D Pro ※X8D Proは掃除不要です。



背面にあるユニットカバーの下部を軽く手で内側に押すと、取り出しができます。

X1D 大気センサーは本体背面にあります。※カバーを外すときは、以下の手順で行ってください



①プレフィルターを取り出します。



②大気センサー カバーを上にスライドさせるとカバーが外れます。

F 本体のお手入れ方法

硬く絞った濡れた布 2ヶ月に1回程度 ※ご利用環境により、お手入れ頻度は異なります。

注意事項
水洗いNG

お手入れする場所
水気のない場所

使用するアイテム
掃除機 湿らせたタオル



掃除機のノズルで、付着物を吸い取ります。



硬く絞った濡れた布で、全体を拭き取ります。

本体ボディ



本体外装を柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、お掃除用の中性洗剤を用いてください。

POINT



コンタクトピンが絶縁ゴム(グレー)部分の穴から出していることをご確認ください。

※各モデルによって、コンタクトピンの位置が異なります。



- お手入れ後は、完全に乾燥していることを確認した上でご使用ください。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。

天

絶対にやってはいけない2つのこと

1**吸気口を家具や壁で塞がない**

本体の側面や背面を壁や家具などで塞いでしまうと、空気が吸引できなくなり性能低下や故障の原因となります。

吸気口は本体左右側面と裏面にあります。(X8D Proは左右側面のみ)

X5D**X3D****X1D****X8D Pro****2****下記の家電製品の近くでエアドッグを使用しない**

超音波式加湿器




次亜塩素酸噴射器



アロマ噴霧器



同空間に置く場合はなるべく離れた場所に設置してください。



エアドッグモードのような「気化式加湿器」は近距離で使用してもOK!

エアドッグは高性能なため、空中に噴霧された物質を高レベルで吸引します。超音波加湿器は、超音波の振動で水の表面を弾かせて霧状の水滴を発生させます。加熱処理やフィルターを通していませんため水道水の中に含まれるミネラルやカルキを含んだ水蒸気が部屋に広がり、これをエアドッグが吸引することで本体周りやフィルターへの白い結晶の固着、異音発生、イオン化ワイヤーフレームが切れる原因となる可能性があります。超音波式加湿器やアロマ、次亜塩素酸水の噴霧器をご使用の場合は、可能な限りエアドッグとの距離を空けて使用するか、同時に使用するのを避けてください。

地

長く、安全にお使いいただくために必ず守ってください。

天

故障かな?と思ったら

リモコンが使用できない


以下の原因が考えられます

原因1 リモコンのご使用前に、電池用の絶縁フィルムを外してください。**POINT** ご使用前に


リモコンをご使用する前に、リモコン底部に付いている透明な絶縁フィルムを抜き取ってください。

**POINT** 電池交換方法

リモコン下部にある穴にボールペン先を引っかけ、矢印の方に動かしてください。

**原因2** リモコンの電池が「+」「-」逆に入っていないかご確認ください。**原因3** リモコンの電池が切れている可能性があります。上記、**原因1**の電池の交換方法をよく読み、リモコン電池を交換してください。**原因4** リモコンの有効範囲

約2~3m以内の距離から、図の角度範囲でご使用ください。



※使用する電池:CR2032×1個

故障かな?と思ったら

モニターの数値が下がらない／異常値を示している


以下の原因が考えられます

原因1 フィルターがホコリや髪の毛などの異物で汚れている。

各フィルターの掃除をおこなってください。

原因2 センサーに直射日光が差し込んでいる。

本体の背面に朝日や西日など強い直射日光が差し込まない場所に設置してください。センサーに強い光が差し込むことで誤作動の原因となります。太陽が比較的に低い位置にある時、直射日光がセンサー内に差し込みやすいため、その際は本体の向きや置き場所を変えてください。

**原因3** イオン化ワイヤーフレームが切れている。

イオン化ワイヤーフレームをお確かめください。もしワイヤーが破損・破断している場合は、使用を中止し、カスタマーセンターまでご連絡ください。

**原因4** 黄砂や花粉の多い時期

日本の住宅は24時間換気をおこなっているものが多く、例え窓を閉め切っていても屋外の空気を絶えず室内に取り込んでいます。黄砂や花粉が多い時期は、長時間モニター数値が下がらないことがあります。エアドッグが室内の空気を清浄し続けている証拠です。故障ではありませんのでご安心ください。

原因5 新しい家具や壁紙の近くに設置している。

新しい家具や壁紙に使用されている「接着剤」や「塗料」を大気センサーが感知して数値が下がらないことがあります。

地

天

故障かなと思ったら

モニターに「-C-」、「9XX」など3桁の数字が表示され続ける

電源をオンにした際に表示される
3桁の数字は各種センサーの準備中を示すサインです。
故障ではありません。

稼働中に表示されるサインの意味

モニター表示	X1D	X3D	X5D	X8D Pro
-C- クリーニングサイン				
9XX 9で始まる3桁				
4XX 4で始まる3桁				
000				大気センサーのエラーを知らせるサインです。カスタマーセンターまでご連絡ください。
F フィルターに関するエラー		集塵フィルター・オゾン除去フィルターの設置工事を知らせるサインです。正しく取り付けられているか確認してください。		

「-C-」表示を消す方法

本体の電源ボタンを「ピー」と長い音がするまで長押ししてください。
または、リモコンのリセットボタンを押してください。

故障かなと思ったら

X5D X8D Pro

数値モニターが点滅する／アラーム音が鳴る


X5DとX8D Proには二酸化炭素濃度を測定する「CO₂センサー」が搭載されています。
モニターの数値が2000ppmを超えると点滅、4000ppmを超えるとアラームが鳴ります。
※AQIセンサーで運転中の場合は、アラーム機能は作動しません。

二酸化炭素は人の呼吸やガスファンヒーター、灯油を使用した機器などによって排出されますが、少量であれば人体に影響は見られないものの、濃度が高くなると健康被害をもたらします。

対処方法

- アラーム音が鳴ったら CO₂センサーのアラーム音が鳴ったときは、換気して頂く事を推奨いたします。
- アラーム音の消し方 アラームが鳴ったらAQIセンサーに切り替えることで止まります。

※ガスファンヒーターや灯油を使用した機器を近くでご使用の場合は、CO₂濃度が上がりやすい傾向がございますので注意ください。

CO₂センサーの読み方

「X10」が表示されている場合は10倍の数値を意味します
(例:左図の場合は2030ppm)

CO₂センサーの基準値

通常

換気が望ましい

モニターが点滅し、注意を促します

換気の悪い状態
頭痛など体調に変化がおこる可能性あり

教育施設(学校環境衛生基準)では「換気の基準としてCO₂は1500ppm以下であることが望ましい」とされています。

ただちに換気が必要

※本商品は二酸化炭素の濃度を下げるものではありません。

天

故障かなと思ったら

電源が入らない

本体背面のカバーがしっかりと閉まっていない可能性があります。

エアドッグ本体にインターロックが付いている為、本体背面のカバーをしっかりと閉じた状態でないと、電源が入らない仕様となっております。
本体背面のカバーがしっかりと閉まっていることをご確認ください。



使用中、突然電源が切れてしまう

フィルター類が汚れている可能性があります。

フィルター類が汚れている場合、モーターに負担をかけないように自動的に電源をオフにしたり、再起動する場合があります。
本書をよく読み、各フィルターの掃除をおこなってください。



地

故障かなと思ったら

本体から異音（バチバチ音やジーッという音）がする

フィルター類が汚れている可能性があります。

エアドッグはフィルター類やセンサーが汚れていると、本体からバチバチ音やジーという異音が生じる場合があります。故障ではありませんので、異音が生じた際は本書をよく読み、各フィルター&大気センサーの掃除をおこなってください。

特にチェック! イオン化ワイヤーフレームの
お手入れはしっかりとされていますか？

イオン化ワイヤーフレームはきれいに見えてもワイヤーに汚れが付着していることがあります。P8を参照し、イオン化ワイヤーフレームのお手入れも忘れずおこなってください。また、イオン化ワイヤーフレームが切れてないかお確かめください。ワイヤーが破損・破断していると異音が発生したり、故障の原因となります。その際は使用を止め、カスタマーセンターまでご連絡ください。

きれいなイオン化
ワイヤーフレーム



汚れたイオン化
ワイヤーフレーム



ワイヤーの色は黒です。汚れている場合は白っぽく見えます。

白い粉が本体の周りやフィルター内に付着している

超音波加湿器、アロマ、次亜塩素酸水などが影響している可能性があります。

超音波加湿器などで水道水を使用する場合、排出される水分にはカルキ等の成分が含まれており、その粒子が床に付着し乾燥することにより白い粉として残ることがあります。これら超音波加湿器等をエアドッグの近くで稼働させると、エアドッグが水分粒子まで吸引することでエアドッグ本体のまわりやフィルター内に白い粉を集めることができます。超音波式加湿器やアロマ、次亜塩素酸水の噴霧器をご使用の場合は、可能な限りエアドッグとの距離を空けて使用するか、同時に使用するのを避けてください。



天

よくあるご質問

- ACアダプタが熱くなっている……………P21
- 加湿器と併用できますか?……………P21
- フィルター掃除した後も『-C-』マークが消えないのですが……………P21
- 集塵フィルターについた油汚れが落ちない……………P21
- キッチンや脱衣所で使用しても大丈夫でしょうか?……………P21
- 各フィルターは購入できますか?……………P21
- 人感センサーについて知りたい……………P22
- センサユニットはどこにありますか?
どのように使用しますか?……………P22
- AQIモードとCO₂モードの切り替え方法は?……………P23
- CO₂アラームがよく鳴る時は、どのような場合ですか?……………P23

よくあるご質問

- Q X1D X3D ACアダプタが熱くなっている**

A稼働している際は多少の発熱はありますが性能上問題ございません。触れることが出来ないほど発熱した場合は直ちにコンセントから電源プラグを抜き、カスタマーセンターまでご連絡ください。

- Q 全モデル共通 加湿器と併用できますか?**

Aエアドッグモイまたは気化式加湿器との併用は可能です。加熱式の場合は蒸気を直接吸い込まない程度離してご使用ください。超音波式の加湿器はカルキ成分も噴霧されているため併用は不可となります。

- Q 全モデル共通 フィルターを掃除した後も『-C-』マークが消えないのですが**

A『-C-』マークは自動で消灯しません。掃除後に本体ホームボタンを長押し、またはリモコンのResetボタンを押してください。

- Q 全モデル共通 集塵フィルターについた油汚れが落ちない**

Aこまめなお手入れをお願いいたします。
汚れが落ちない場合は弱アルカリ性の洗剤をご使用ください。

- Q 全モデル共通 キッチンや脱衣所で使用しても大丈夫でしょうか?**

A油気や湿気の多い場所での使用は故障の原因となりますので
出来るだけご使用をお控えください。

- Q 全モデル共通 各フィルターは購入できますか?**

Aエアドッグの公式ホームページ(トゥーコネクトサイト)、または巻末に記載されている
カスタマーセンターへのお問合せでご購入いただけます。


地

天

よくあるご質問

Q X3D 人感センサーについて知りたい

A 室内の明暗、周りに人がいるかどうかを高感度センサーで感知し、自動的にモニター表示とライトがオフになります。

Q X8D Pro センサーユニットはどこにありますか？
どのように使用しますか？

A センサーユニットは本体背面にあるユニットカバーの中に入っています。本体の適切な設置場所を見つけるためのものです。本体設置前に、センサーユニットを使って、空気の汚れやすい場所を見つけることができます。



地


よくあるご質問

Q X5D X8D Pro AQIモードとCO₂モードの切り替え方法は？

A X8D Proの場合 パネル左にあるボタンで切り替えることができます。



X5Dの場合 AQI/CO₂モード切替ボタンで切り替えることができます。

Q X5D X8D Pro CO₂アラームがよく鳴る時は、どのような場合ですか？

A 人が密集した場所、ガスファンヒーターや灯油を使用した機器を近くでご使用の場合に、二酸化炭素濃度が高くなり、CO₂アラームがよく鳴る場合があります。CO₂センサーのアラーム音が鳴ったときは、換気して頂く事を推奨いたします。