

3 集塵フィルター

水洗いOK



お手入れ
頻度

4～6ヶ月に1回

※ご利用環境により、
お手入れ頻度は異なります。

お手入れする場所

キッチンシンクやお風呂場

使用するアイテム

専用ブラシ



1



お風呂場やシンクで専用ブラシを
使用して表と裏の両面を水洗いします。

汚れがひどい場合

弱アルカリ性洗剤を使用可能です。また、つけ置き洗いも効果的です。
※その際は必ずゴム手袋を装着してください。

POINT

- お掃除用・食器用などの中性洗剤をご使用ください。洗剤がフィルターに残らないようしっかり水で洗い流してください。
- 集塵フィルターには鋭利な箇所があるため、手を傷つけないようにご注意ください。
- 4～6ヶ月に1回、集塵フィルター側面にあるカソード端子の周りをしっかり洗って乾かしてください。



※側面のカソード端子

2



※直射日光の当たらない、風通しの良い
場所で約1日かけて乾燥させます。

POINT

- 浴室乾燥機を使うことでより早く乾燥させることも可能です。
- 完全に乾燥していることを確認後、本体にお戻しください。濡れた状態で使用すると故障の原因となります。



- 集塵フィルターは分解しないでください。
- 取り外し、取り付けの際は必ず電源コンセントを抜いて電気が通っていない状態でおこなってください。