


The Fan portableを初めてお使いの際は
ACアダプタを接続してお使いください。
またはしばらく充電してからお使いください。

充電表示


本体



□ 充電量が30%未満の場合



□ 充電量が30%～60%の場合



□ 充電量が60%～90%の場合



□ 充電量が100%の場合

