

お手入れするもの

フィルター（詳しくはP27～28参照）

空気中に舞っているホコリや水道水に含まれるカルキ等がフィルターに付着しますので、フィルターは定期的にお手入れしてください。

家庭用洗剤を使って水洗い。


洗浄後は洗剤をしっかりとすすいでください。

※ネット使用で洗濯機洗いも可能です。


※汚れがひどい場合は、酸素系漂白剤でつけ置き洗いをしてください。

※ご使用環境により、お手入れ頻度は異なります。

お手入れタイミング
2週間に1回程度



フィルター



タンク内（詳しくはP31～32参照）


水で湿らせた布でタンク内を拭き取ってください。

カルキ等の汚れがひどい場合は、クエン酸でつけ置き洗いをしてください。

※ご使用環境により、お手入れ頻度は異なります。

※お手入れの前に、必ず注水ノズルが下になるようにしてタンク内に残っている水を捨ててください。

お手入れタイミング
2週間に1回程度



注水ノズル

